



DMR&PDT 终端主机软件

升级指导书

文档版本: R7.0

发布日期: 2015-07

版权信息

Hytera 为海能达通信股份有限公司（以下简称“我司”）在中华人民共和国和世界其他国家和/或地区的商标或注册商标。我司仅对自有商标及产品名称享有所有权，本手册中可能提及的其他商标和产品名称为各自所有者所有。

本手册介绍的产品中可能包括存储于内存或其他媒介中的计算机程序。我司对此等程序享有的专有权利受中华人民共和国或其他国家及相关国际法的保护。购买本产品并不意味着我司以明示或暗示方式向购买者授予有关此等电脑程序的权益。未经我司事先书面授权，任何企业、组织或个人不得对计算机程序进行任何形式的复制、更改、散发、反编译和反向工程。

免责声明

本手册在编制过程中力求内容的准确性与完整性，但对于可能出现的错误或疏漏，我司不承担任何责任。由于技术的不断发展，我司保留不予通知而更改产品设计与规格的权利。未经我司事先书面授权，不得以任何形式对本手册进行复制、修改、翻译和散发。

本手册中涉及的第三方产品和内容归第三方所有，我司对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性均不提供保证。

如需更多信息或对本手册有任何建议，欢迎访问我们的网站：<http://www.hytera.com>，或拨打我司服务热线 400-830-7020。

目录

前言	4
1. 概述	6
1.1 升级说明	6
1.2 确认主机版本	6
1.3 升级机型和版本	7
1.3.1 常规终端	7
1.3.2 集群终端	149
2. 升级程序安装	220
3. MD78X 升级指导	221
3.1 前提条件	221
3.2 升级过程	222
3.2.1 升级步骤	222
3.2.2 升级验证	226
4. PD78X/PD88X/HD785/PD79X 升级指导	228
4.1 前提条件	228
4.2 升级过程	229
4.2.1 升级步骤	229
4.2.2 升级验证	232
5. PD70X/HD705/PD71X 升级指导	233
6. Xle 升级指导	234
6.1 前提条件	234
6.2 升级过程	234
6.2.1 升级步骤	234
6.2.2 升级验证	235
7. Xlp 升级指导	236
8. PD60X/PD66X/PD68X 升级指导	237
8.1 前提条件	237
8.2 升级过程	237
8.2.1 升级步骤	237
8.2.2 升级验证	238

前言

介绍文档阅读约定和版本更新记录。

约定

标识符号约定

符号	意义
 贴士	有助于您更好解决问题的方法。
 备注	表示对正文内容的补充、说明和强调。
 注意	表示可能导致设备损坏或数据丢失的事项。
 警告	表示可能会导致轻微人身伤害的事项。
 危险	表示可能会导致重大人身伤亡的事项。

界面元素约定

格式	意义
“ ”	该符号表示软件界面控件名称，例如：单击“确定”。
【 】	该符号表示硬件界面控件名称，例如：按【PTT】键。
->	该符号用于对多级菜单进行逐级指引，例如：选择“文件”菜单下的“新建”，表示为：“文件 -> 新建”。

修订记录

文档版本	日期	描述
R4.0	2011-09	指导用户将手持终端和车载终端的主机软件升级到 R4.0（A4.00.10.001）。
R4.5	2012-06	指导用户将手持终端和车载终端的主机软件升级到 R4.5（A4.05.16.004/S4.05.16.004）。
R5.0	2012-11	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R5.0（A5.00.15.001/S5.00.15.001）。

文档版本	日期	描述
		补充 DMR&PDT 集群终端升级机型。
R5.5	2013-08	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R5.5（A5.05.13.005/S.05.13.005）。 补充 DMR&PDT 集群终端升级机型。
R5.5	2013-09	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R5.5（A5.05.14.004/S.05.14.004）。
R6.0	2014-01	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R6.0（A6.00.07.004/S6.00.07.004）。
R6.0	2014-03	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R6.0（A6.00.07.005/S6.00.07.005）。
R6.1	2014-04	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R6.1（A6.01.05.006/S6.01.05.006）。
R6.5	2014-07	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R6.5（A6.05.07.005/S6.05.07.005）。
R7.0	2015-07	指导用户将常规和集群手持终端和车载终端的主机软件升级到 R7.0（A7.00.11.010/S7.00.11.010/N7.00.11.010）。

1. 概述


1.1 升级说明

为了确保终端的主机软件升级成功，在进行软件升级前，请您认真阅读如下内容：

- 本说明文档仅用于指导特定机型的主机版本升级至 **A7.00.11.010 或者 S7.00.11.010 或者 N7.00.11.010**，详细请参考“1.3 升级机型和版本”。
- 请确保 PC 机已经安装 USB 驱动，如果没有，请参考 **V2.01.01.008** 版本的《Hytera USB 驱动安装程序用户操作指南》文档进行安装。
- 升级成功后，请使用 **V7.00.07.022** 以上版本的 CPS 写频软件为终端重新写频。
- 为确保升级过程正常，在升级过程中请勿打开我司的其他应用程序。由于开启其他应用程序而导致升级中断时，请重启终端，并进入下载模式重新升级。
- 在主机软件升级过程中，请勿断开终端的电源。如果出现断电或者升级错误，请重启终端并重新升级。
- 在主机软件升级过程中，如果出现“读数据错误!”或者“写数据错误!”，这是由于 USB 驱动超时导致的。此时，请重启终端，并进入下载模式重新升级。
- 注意：本次升级将把 HD 机型强制转换为 PD 机型，例如：HD785-000G0000-M00000-V1-0-B 升级至 R6.0 及以上版本机型名变为 PD785-000G0000-M00000-V1-0-B。


 **注意：**主机软件升级完成后，如果终端开机后 LED 指示灯闪烁（例如：开机异常），请重启终端，并进入下载模式重新升级。

1.2 确认主机版本

 **注意：**在终端主机软件升级前，请确认待升级终端的主机版本是否符合此次升级条件。如果不符合，请不要进行升级，否则可能会损坏终端。

步骤 1 使用旧版本的 CPS 软件对待升级的终端进行读频。

步骤 2 单击“对讲机信息”，查看终端的“主机版本”和“机型码”是否符合“1.3 升级机型和版本”中的特定机型的主机版本要求。例如：车载终端 MD780 如下图所示。



步骤 3 断开 CPS 软件与终端的连接。

步骤 4 关闭终端。

1.3 升级机型和版本

1.3.1 常规终端

R7.0 最终版本及机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A7.00.11.007	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
	S7.00.11.007	PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
	N7.00.11.007	PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U5-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-000G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-000C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000C00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U3-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U6-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U7-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U7-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U7-0-B
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-00000000-000000-U3-0-K
		HD785-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-000G0000-000000-U3-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-U5-0-F
		HD785-00000000-M00000-U5-0-F
		HD785-000G0000-000000-U5-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD785-0000000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U2-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD785-000G000L-000000-U2-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD785-0000000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-U1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-000000-U3-0-K
		HD705-000G0000-000000-U3-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U3-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-00000000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-U5-0-F
		HD705-00000000-M00000-U5-0-F
		HD705-000G0000-000000-U5-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD705-0000000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U2-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD705-000G000L-000000-U2-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD705-0000000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U3-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD68X-000000X0-N00000-U1-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-U1-0-A
		PD68X-000000X0-100000-U1-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-U1-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-U2-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-U2-0-A
		PD68X-000000X0-100000-U2-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-U2-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-Um-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-Um-0-A
		PD68X-000000X0-100000-Um-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-Um-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD68X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-U1-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-U1-0-A
		PD66X-000000X0-100000-U1-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-U1-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-U2-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD66X-000G00X0-N00000-U2-0-A
		PD66X-000000X0-100000-U2-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-U2-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-Um-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-Um-0-A
		PD66X-000000X0-100000-Um-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-Um-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD66X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-U1-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-U1-0-C
		PD60X-000000X0-100000-U1-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-U1-0-C
		PD60X-000000X0-N00000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-U2-0-C
		PD60X-000000X0-100000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-M00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-N00000-Um-0-C

终端	主机版本	机型码
		PD60X-000G00X0-N00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-100000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD70X-00R000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD88X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD88X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-000C00XL-000000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD88X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD88X-000C00XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F
隐藏式手持终端	A7.00.11.007 S7.00.11.007 N7.00.11.007	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F

终端	主机版本	机型码
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U6-0-G
		PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
防爆手持终端	A7.00.11.007 S7.00.11.007 N7.00.11.007	PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-U1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-0U0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-0U0000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-0U0000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-0U0G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-0U0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-U2-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-0U0000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-0U0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-0U0000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-0U0000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-U1-0-D

终端	主机版本	机型码
		PD71X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		HD795-0E000000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E000000-M00000-V1-0-A
		HD795-0E0G0000-M00000-V1-0-A
车载终端	A7.00.11.007 S7.00.11.007 N7.00.11.007	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-V3-L-A
		MD78X-000G00X0-000000-V3-L-A
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-K
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-K

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-L

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-L
		MD78X-000000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-000G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-000G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-000G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-000G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-000C00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000C00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000C00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000C00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000C00X0-000000-U1-H-L

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000C00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000000X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000G00X0-000000-U7-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U7-H-L
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000C00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-000C00XD-000000-U3-H-A
		MD65X-000000X0-000000-V1-A-A
		MD65X-000G00X0-000000-V1-A-A
		MD65X-000000X0-000000-U1-A-C
		MD65X-000G00X0-000000-U1-A-C
		MD65X-000000X0-000000-U2-A-C
		MD65X-000G00X0-000000-U2-A-C

R7.0 最终版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A6.05.07.005	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
	S6.05.07.005	PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
	A6.05.07.006	PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
	S6.05.07.006	PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-000G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-000C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000C00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U2-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U6-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U7-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U7-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U7-0-B
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-00000000-000000-U3-0-K
		HD785-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-000G0000-000000-U3-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-U5-0-F
		HD785-00000000-M00000-U5-0-F
		HD785-000G0000-000000-U5-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD785-0000000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U2-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD785-000G000L-000000-U2-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD785-0000000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U3-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-000000-U3-0-K
		HD705-000G0000-000000-U3-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-U5-0-F
		HD705-00000000-M00000-U5-0-F
		HD705-000G0000-000000-U5-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD705-0000000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U2-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD705-000G000L-000000-U2-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U2-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD705-0000000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD68X-000000X0-N00000-U1-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-U1-0-A
		PD68X-000000X0-100000-U1-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-U1-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-U2-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-U2-0-A
		PD68X-000000X0-100000-U2-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-U2-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-Um-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-Um-0-A
		PD68X-000000X0-100000-Um-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-Um-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD68X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-U1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD66X-000G00X0-N00000-U1-0-A
		PD66X-000000X0-100000-U1-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-U1-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-U2-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-U2-0-A
		PD66X-000000X0-100000-U2-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-U2-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-Um-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-Um-0-A
		PD66X-000000X0-100000-Um-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-Um-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD66X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-U1-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-U1-0-C
		PD60X-000000X0-100000-U1-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-U1-0-C
		PD60X-000000X0-N00000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-U2-0-C

终端	主机版本	机型码
		PD60X-000000X0-100000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-M00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-N00000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-100000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD70X-00R000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-000G00XL-000000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD88X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD88X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-000C00XL-000000-U1-0-B
		PD88X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD88X-000C00XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F
隐藏式手持终端	A6.05.07.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G

终端	主机版本	机型码
	S6.05.07.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D
	A6.05.07.006	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
	S6.05.07.006	X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U6-0-G
		PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
防爆手持终端	A6.05.07.005 S6.05.07.005 A6.05.07.006 S6.05.07.006	PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-0U0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-0U0000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-0U0000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-0U0G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-0U0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-0U0G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-0U0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-0U0000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-0U0000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-U1-0-A

终端	主机版本	机型码
		PD79X-0I0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		HD795-0E000000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E000000-M00000-V1-0-A
		HD795-0E0G0000-M00000-V1-0-A
车载终端	A6.05.07.005 S6.05.07.005 A6.05.07.006 S6.05.07.006	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-V3-L-A
		MD78X-000G00X0-000000-V3-L-A
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-L

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-K
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-L
		MD78X-000000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-000G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-000G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-000G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-000G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-000C00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000C00X0-000000-V1-A-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000C00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000C00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000C00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000C00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000000X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000G00X0-000000-U7-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U7-H-L
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000C00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-000C00XD-000000-U3-H-A
		MD65X-000000X0-000000-V1-A-A
		MD65X-000G00X0-000000-V1-A-A
		MD65X-000000X0-000000-U1-A-C
		MD65X-000G00X0-000000-U1-A-C
		MD65X-000000X0-000000-U2-A-C
		MD65X-000G00X0-000000-U2-A-C

1

R6.5 最终版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A6.01.05.006 S6.01.05.006	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-000G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-000C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000C00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U6-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U5-0-F
		HD785-00000000-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-00000000-000000-U3-0-K
		HD785-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-000G0000-000000-U3-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-U5-0-F
		HD785-00000000-M00000-U5-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G0000-000000-U5-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD785-0000000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U2-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD785-000G000L-000000-U2-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD785-0000000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-000R00X0-M00000-V1-0-C

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-000000-U3-0-K
		HD705-000G0000-000000-U3-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-U5-0-F
		HD705-00000000-M00000-U5-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-000G0000-000000-U5-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD705-0000000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U2-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD705-000G000L-000000-U2-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD705-0000000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD68X-000000X0-N00000-U1-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-U1-0-A
		PD68X-000000X0-100000-U1-0-A

终端	主机版本	机型码
		PD68X-000G00X0-100000-U1-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-U2-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-U2-0-A
		PD68X-000000X0-100000-U2-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-U2-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-Um-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-Um-0-A
		PD68X-000000X0-100000-Um-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-Um-0-A
		PD68X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD68X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD68X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD68X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-U1-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-U1-0-A
		PD66X-000000X0-100000-U1-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-U1-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-U2-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-U2-0-A
		PD66X-000000X0-100000-U2-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-U2-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD66X-000000X0-N00000-Um-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-Um-0-A
		PD66X-000000X0-100000-Um-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-Um-0-A
		PD66X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD66X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD66X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD66X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-U1-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-U1-0-C
		PD60X-000000X0-100000-U1-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-U1-0-C
		PD60X-000000X0-N00000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-U2-0-C
		PD60X-000000X0-100000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-U2-0-C
		PD60X-000G00X0-M00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-N00000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-100000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-100000-Um-0-C

终端	主机版本	机型码
		PD60X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-100000-V1-0-A
		PD70X-00R000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD88X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD88X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-000C00XL-000000-U1-0-B
		PD88X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD88X-000C00XL-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD75X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-V1-0-B
隐藏式手持终端	A6.01.05.006 S6.01.05.006	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A

终端	主机版本	机型码
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-G

1

终端	主机版本	机型码
防爆手持终端		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U6-0-G
	A6.01.05.006 S6.01.05.006	PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-0U0000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-0U0000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-0U0000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-0U0G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-0U0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-0U0000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-0U0000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-0U0G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-0U0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-0U0000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-0U0000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-0U0G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-0U0G00XL-M00000-U2-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-0U0000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-0U0000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-0U0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		HD795-0E000000-M00000-U1-0-D

终端	主机版本	机型码
车载终端		HD795-0E0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E000000-M00000-V1-0-A
		HD795-0E0G0000-M00000-V1-0-A
	A6.01.05.006 S6.01.05.006	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-V3-L-A
		MD78X-000G00X0-000000-V3-L-A
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-K
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-L

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-L
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-L
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-L
		MD78X-000000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-H-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-000G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-000G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-000G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-000G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-000C00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000C00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000C00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000C00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000C00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-000C00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-000C00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-000G00X0-000000-V1-A-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-V1-A-F
		MD65X-000000X0-000000-V1-A-A
		MD65X-000G00X0-000000-V1-A-A
		MD65X-000000X0-000000-U1-A-C
		MD65X-000G00X0-000000-U1-A-C
	A6.05.06.005	MD78X-000C00X0-000000-V1-H-F
	S6.05.06.005	MD78X-000C00X0-000000-U1-H-L

R6.1 最终版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A6.00.07.004 S6.00.07.004 A6.00.07.005 S6.00.07.005 A6.01.05.005 S6.01.05.005	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-000R00X0-M00000-V1-0-C

终端	主机版本	机型码
		PD78X-X00G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-000C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U3-0-B
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-00000000-000000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
		HD785-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-000G0000-000000-U3-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-U5-0-F
		HD785-00000000-M00000-U5-0-F
		HD785-000G0000-000000-U5-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD785-0000000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U2-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD785-000G000L-000000-U2-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD785-0000000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-000000-U3-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U5-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U3-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-000000-U5-0-F

终端	主机版本	机型码
		HD705-00000000-M00000-U5-0-F
		HD705-000G0000-000000-U5-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD705-0000000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U2-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD705-000G000L-000000-U2-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD705-0000000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U3-0-B
	A6.00.07.004	PD60X-000G00X0-100000-Um-0-C
	S6.00.07.004	PD60X-000G00X0-M00000-Um-0-C

1

终端	主机版本	机型码
	A6.00.07.005	PD60X-000G00X0-N00000-Um-0-C
	S6.00.07.005	PD60X-000000X0-100000-Um-0-C
	A6.01.05.005	PD60X-000000X0-N00000-Um-0-C
	S6.01.05.005	PD60X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-100000-V1-0-A
		PD60X-000G00X0-100000-V1-0-A
	A6.01.05.004	PD66X-000G00X0-100000-Um-0-A
	S6.01.05.004	PD68X-000G00X0-100000-Um-0-A
	A6.01.05.005	
	S6.01.05.005	PD88X-000G00XL-000000-U1-0-B PD88X-000G00XL-M00000-U1-0-B PD88X-000G00XL-000000-V1-0-B PD88X-000G00XL-M00000-V1-0-B PD88X-000C00XL-000000-U1-0-B PD88X-000C00XL-M00000-U1-0-B PD88X-000C00XL-000000-V1-0-B PD88X-000C00XL-M00000-V1-0-B PD70X-00R000X0-000000-U1-0-H
	A6.00.07.004	
	S6.00.07.004	
	A6.00.07.005	
	S6.00.07.005	
	A6.01.05.005	
	S6.01.05.005	

终端	主机版本	机型码
		PD70X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-U1-0-B
	A6.01.05.004 S6.01.05.004 A6.01.05.005 S6.01.05.005	PD70X-00S000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-00S000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-00SG00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-00R000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U1-0-B
	A6.00.07.004 S6.00.07.004 A6.00.07.005 S6.00.07.005 A6.01.05.005 S6.01.05.005	PD75X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD75X-000G00XL-M00000-V1-0-B
隐藏式手持终端	A6.00.07.004	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
	S6.00.07.004	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
	A6.00.07.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D
	S6.00.07.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
	A6.01.05.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
	S6.01.05.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
防爆手持终端	A6.00.07.004	PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
	S6.00.07.004	PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
	A6.00.07.005	PD78X-0E0000X0-M00000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
	S6.00.07.005	PD78X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
	A6.01.05.005	PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
	S6.01.05.005	PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-U1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-U1-0-D

1

终端	主机版本	机型码
		PD71X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		HD795-0E000000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E000000-M00000-V1-0-A
		HD795-0E0G0000-M00000-V1-0-A
车载终端	A6.00.07.004 S6.00.07.004 A6.00.07.005 S6.00.07.005 A6.01.05.005 S6.01.05.005	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-K
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-000G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-000G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-000G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-000G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-000G00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-000000X0-000000-V1-A-F
		MD65X-000000X0-000000-U1-A-C
		MD65X-000G00X0-000000-U1-A-C

R5.5&R5.6&R6.0 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A5.05.13.005 S5.05.13.005 A5.05.14.004 S5.05.14.004	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-000R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-000C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-000R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-000R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-000C00XL-M00000-U3-0-B
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-00000000-000000-U3-0-K
		HD785-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-000G0000-000000-U3-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-U5-0-F
		HD785-00000000-M00000-U5-0-F
		HD785-000G0000-000000-U5-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD785-0000000L-000000-V1-0-B
		HD785-000G000L-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD785-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-000000-U1-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD785-0000000L-000000-U2-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD785-000G000L-000000-U2-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD785-0000000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-000000-U3-0-B
		HD785-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD785-0000000L-M00000-U3-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-000R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-000R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-000R00X0-M00000-V1-0-C

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-000000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-000000-U3-0-B
		PD70X-000G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-000000XL-M00000-U3-0-B
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-000000-U5-0-F
		HD705-00000000-M00000-U5-0-F
		HD705-000G0000-000000-U5-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U5-0-F
		HD705-0000000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-000000-V1-0-B
		HD705-000G000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-V1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U1-0-B
		HD705-000G000L-000000-U1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD705-000G000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U1-0-B
		HD705-0000000L-000000-U2-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U2-0-B
		HD705-000G000L-000000-U2-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U2-0-B
		HD705-0000000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-000000-U3-0-B
		HD705-000G000L-M00000-U3-0-B
		HD705-0000000L-M00000-U3-0-B
	A5.06.02.009 S5.06.02.009	PD60X-000G00X0-100000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-M00000-Um-0-C
		PD60X-000G00X0-N00000-Um-0-C
		PD60X-000000X0-100000-Um-0-C
		PD70X-00SG000L-M00000-U1-0-B
	A6.00.05.000	PD88X-000C00XL-000000-V1-0-B
		PD60X-000G00X0-N00000-V1-0-A
		PD60X-000000X0-N00000-V1-0-A
隐藏式手持终端	A5.05.13.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F
	S5.05.13.005	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
	A5.05.14.004	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D

1

终端	主机版本	机型码
	S5.05.14.004	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U5-0-A
防爆手持终端	A5.05.13.005	PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
	S5.05.13.005	PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
	A5.05.14.004	PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
	S5.05.14.004	PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U3-0-D
		HD795-0E000000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-0E000000-M00000-V1-0-A
		HD795-0E0G0000-M00000-V1-0-A
	A5.06.02.009 S5.06.02.009	PD71X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-U1-0-A
车载终端	A5.05.13.005	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
	S5.05.13.005	MD78X-000000X0-000000-V1-H-C

1

终端	主机版本	机型码
	A5.05.14.004	MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
	S5.05.14.004	MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-000G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-000G00XD-000000-V1-L-B

R5.0 & R5.1 & R5.5 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A5.00.15.001 S5.00.15.001	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
	A5.01.05.004	PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
	S5.01.05.004	PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
	A5.05.01.001	PD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD785-000G0000-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD705-000G0000-000000-V1-0-B
隐藏式手持终端	A5.00.15.001 S5.00.15.001 A5.01.05.002 S5.01.05.002 A5.01.05.004 S5.01.05.004	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-000G00X0-MB0000-V1-0-A
防爆手持终端	A5.00.15.001 S5.00.15.001	PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD788-0E0G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD788-0E000000-M00000-V1-0-B
		PD788-0E0G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD708-0E000000-M00000-U1-0-H
		PD708-0E0G0000-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD708-0E000000-M00000-V1-0-B
		PD708-0E0G0000-M00000-V1-0-B
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
车载终端	A4.05.16.003 S4.05.16.003	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U5-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U5-L-F
	A5.05.01.001	MD785-00000000-000000-U1-L-F
		MD785-000G0000-000000-U1-L-F
		MD785-00000000-000000-V1-L-C
		MD785-000G0000-000000-V1-L-C
车载终端	A5.01.05.004 S5.01.05.004	MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H

R4.5&R5.0 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A4.05.16.003 S4.05.16.003	PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-00000000-000000-U1-0-H
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-H
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-00000000-000000-U1-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-00000000-000000-U2-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U2-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-00000000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-A

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-00000000-000000-U1-0-H
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-H
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-00000000-000000-U1-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-00000000-000000-U2-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U2-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-00000000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
隐藏式手持终端	A4.05.16.003 S4.05.16.003	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-000G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-000G0000-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-000G0000-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-000G0000-MB0000-U3-0-D
	A5.00.09.000	X1e02-000G0000-MB0000-U2-0-D
防爆手持终端	A4.05.16.003 S4.05.16.003	PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-0E0000X0-M00000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD78X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-0E0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0G0000-M00000-U1-0-D
		PD79X-0E0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-0E0G00X0-M00000-V1-0-A
车载终端	A4.05.16.003 S4.05.16.003	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-00000000-000000-V1-L-D
		MD78X-00000000-000000-V1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-D
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-00000000-000000-U1-L-H
		MD78X-00000000-000000-U1-H-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-00000000-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000G0000-000000-U3-H-H
		MD78X-00000000-000000-U3-H-H
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-00000000-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-00000000-000000-U2-H-F
		MD78X-00000000-000000-U2-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U2-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-00000000-000000-U2-H-H
		MD78X-00000000-000000-U2-L-H
		MD78X-000G0000-000000-U2-H-H
		MD78X-000G0000-000000-U2-L-H
车载终端	A4.05.16.102 S4.05.16.102	MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-H-F
		MD78X-00000000-000000-U1-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-H-H
		MD78X-00000000-000000-U1-L-H
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
		MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-D
		MD78X-00000000-000000-V1-L-D
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U3-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-00000000-000000-U3-L-H
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-H
		MD78X-00000000-000000-U3-H-H
		MD78X-000G0000-000000-U3-H-H
		MD78X-00000000-000000-U2-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U2-H-F
		MD78X-00000000-000000-U2-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U2-L-F
		MD78X-00000000-000000-U2-H-H
		MD78X-000G0000-000000-U2-H-H
		MD78X-00000000-000000-U2-L-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G0000-000000-U2-L-H

R4.0&R4.1&R4.5 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A4.00.10.001 S4.00.10.001 A4.00.10.002 S4.00.10.002 A4.05.16.002 S4.05.16.002	PD78X-00000000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-000000-U1-0-H
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-H
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-00000000-000000-U1-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U1-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD78X-00000000-000000-U2-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U2-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-00000000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-000000X0-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		PD70X-00000000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-000G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-000000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-U1-0-H
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-H
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-00000000-000000-U1-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U1-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U1-0-K
		PD70X-00000000-000000-U2-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U2-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-00000000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U3-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-000G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-000000X0-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H
		PD705-00000000-000000-U2-0-K
		PD705-000G0000-000000-U2-0-K
		PD705-000G0000-M00000-U2-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD705-00000000-M00000-U2-0-K
隐藏式手持终端	A4.01.05.001	X1e0X-000G0000-MB0000-U1-0-B
	S4.01.05.001	X1e0X-000G0000-MB0000-V1-0-D
	A4.01.05.002	X1e0X-000G00X0-MB0000-U1-0-B
	S4.01.05.002	
	A4.05.16.002	X1e0X-000G00X0-MB0000-V1-0-D
	S4.05.16.002	
防爆手持终端	A4.01.05.001	
	A4.05.16.002	PD79X-0E0000X0-M00000-U1-0-D
	S4.05.16.002	
		PD78X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-0E0G00X0-M00000-V1-0-B
	A4.05.10.001	PD78X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
	A4.05.16.002	PD70X-0E0G00X0-M00000-U3-0-K
	S4.05.16.002	PD78X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-0E0000X0-M00000-U1-0-H
车载终端		MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
	A4.00.10.001	MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
	S4.00.10.001	MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
	A4.00.10.002	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
	S4.00.10.002	MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
	A4.05.16.002	MD78X-000000X0-000000-V1-L-C
	S4.05.16.002	MD78X-000G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-000G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-00000000-000000-U1-L-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U2-L-F
		MD78X-00000000-000000-U2-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U2-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-00000000-000000-U3-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U3-H-H
		MD78X-00000000-000000-U3-H-H
		MD78X-000G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H

R3.5&R3.7 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A3.05.08.001	PD782-00000000-000000-U2-0-K
		PD782-00000000-M00000-U2-0-K
		PD782-000G0000-000000-U2-0-K
		PD782-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD702-00000000-000000-U2-0-K
		PD702-00000000-M00000-U2-0-K
		PD702-000G0000-000000-U2-0-K
		PD702-000G0000-M00000-U2-0-K
	A3.05.09.000	PD785-00000000-000000-U1-0-F
		PD785-000G0000-000000-U1-0-F
		PD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD785-00000000-M00000-U1-0-F
		PD705-00000000-000000-U1-0-F
		PD705-000G0000-000000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		PD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD705-00000000-M00000-U1-0-F
	A3.05.10.000	PD702-000G0000-000000-U1-0-F
		PD702-000G0000-000000-U1-0-H
		PD702-000G0000-000000-U1-0-K
		PD702-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD702-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD702-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD782-000G0000-000000-U1-0-F
		PD782-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD782-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD782-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD705-00000000-000000-V1-0-B
	A3.05.10.001	PD78X-00000000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-000000-U1-0-H
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-H
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-00000000-000000-U1-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-K
		PD78X-00000000-000000-U2-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U2-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U2-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD78X-00000000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-00000000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-000000-U1-0-H
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-M00000-U1-0-H
		HD785-00000000-000000-U2-0-K
		HD785-00000000-M00000-U2-0-K
		HD785-000G0000-000000-U2-0-K
		HD785-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-00000000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-U1-0-H
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-H
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-H
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-00000000-000000-U1-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-K
		PD70X-00000000-000000-U2-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U2-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U2-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-00000000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-000000-U1-0-H
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-00000000-M00000-U1-0-H

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-00000000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-000000-U2-0-K
		HD705-000G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-00000000-M00000-U2-0-K
	A3.07.03.000	PD782-00000000-00000-U1-0-F
		PD782-00000000-00000-V1-0-B
车载终端	A3.05.08.001	MD782-00000000-000000-U2-L-F
		MD782-00000000-000000-U2-H-F
		MD782-000G0000-000000-U2-H-F
		MD782-000G0000-000000-U2-L-F
	A3.05.10.000	MD782-00000000-000000-U1-L-D
		MD782-00000000-000000-U1-L-F
		MD782-00000000-000000-U1-H-D
		MD782-00000000-000000-U1-H-F
		MD782-000G0000-000000-U1-L-D
		MD782-000G0000-000000-U1-L-F
		MD782-000G0000-000000-U1-H-D
		MD782-000G0000-000000-U1-H-F
		MD785-00000000-000000-V1-L-C
	A3.05.10.001	MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
		MD78X-00000000-000000-U1-L-D

终端	主机版本	机型码
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-00000000-000000-U3-L-F
		MD782-00000000-000000-U2-H-F
		MD782-00000000-000000-U2-L-F
		MD782-000G0000-000000-U2-H-F
		MD782-000G0000-000000-U2-L-F

R3.0 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A3.00.11.000	PD78X-00000000-000000-U3-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U3-0-K
	A3.00.11.003	PD78X-00000000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-00000000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U3-0-K
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-A

终端	主机版本	机型码
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-000000-U3-0-K
		PD70X-000G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-00000000-M00000-U3-0-K
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
	A3.00.12.000	PD785-00000000-000000-V1-0-B
		PD785-000G0000-000000-V1-0-B
		PD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD785-00000000-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD785-00000000-000000-U1-0-F
		PD785-000G0000-000000-U1-0-F
		PD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD785-00000000-M00000-U1-0-F
		PD705-00000000-000000-V1-0-B
		PD705-000G0000-000000-V1-0-B
		PD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD705-00000000-M00000-V1-0-B
		PD705-00000000-000000-U1-0-F
		PD705-000G0000-000000-U1-0-F
		PD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD705-00000000-M00000-U1-0-F
车载终端	A3.00.11.000	MD78X-000G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-00000000-000000-U3-L-F
	A3.00.11.003	MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
		MD78X-00000000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-H-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-000G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-00000000-000000-U3-L-F
	A3.00.12.000	MD785-00000000-000000-U1-L-F
		MD785-00000000-000000-U1-H-F
		MD785-000G0000-000000-U1-H-F
		MD785-000G0000-000000-U1-L-F
		MD785-00000000-000000-V1-L-C
		MD785-00000000-000000-V1-H-C
		MD785-000G0000-000000-V1-L-C
		MD785-000G0000-000000-V1-H-C

R2.5& R2.6 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A2.05.03.000	PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
	A2.05.05.000	PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-000000-V1-0-A
	A2.05.06.000	PD78X-00000000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD78X-00000000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-00000000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-000000-V1-0-B
		HD785-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-M00000-V1-0-B
		HD785-00000000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-000000-U1-0-F
		HD785-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-V1-0-A

终端	主机版本	机型码
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-A
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-A
		PD70X-00000000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-000G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-00000000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-000000-V1-0-B
		HD705-000G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-M00000-V1-0-B
		HD705-00000000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-000000-U1-0-F
		HD705-000G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-00000000-M00000-U1-0-F
	A2.06.03.000	PD78X-00000000-000000-U1-0-F
车载终端	A2.05.03.000	MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
	A2.05.05.000	MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
	A2.05.06.000	MD78X-00000000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-00000000-000000-V1-L-C
		MD78X-00000000-000000-V1-H-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-000G0000-000000-V1-H-C
	A2.06.03.000	MD78X-00000000-000000-U1-H-D

R2.0 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A2.00.08.003	PD702-000G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-000000-V1-0-A
	A2.00.09.002	PD702-00000000-000000-U1-0-F
		PD705-00000000-000000-U1-0-F
		PD702-000G0000-000000-U1-0-F
	A2.00.09.004	PD78X-000G0000-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD78X-00000000-000000-U1-0-F
		PD78X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-00000000-000000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-000000-U1-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-000G0000-M00000-U1-0-F
车载终端	A2.00.08.002	MD782-000G0000-000000-U1-H-D
	A2.00.09.004	MD78X-000G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-000G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-00000000-000000-U1-H-D
		MD78X-00000000-000000-U1-L-D

1.3.2 集群终端

R7.0 版本和机型码

手持终端 PD750	A7.00.11.010 N7.00.11.010 A7.00.11.007 N7.00.11.007	PD75X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U2-0-B

1

		PD75X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-V1-0-B
手持终端 PD78X		PD75X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XE-M00000-U3-0-A
		PD78X-T00G00XE-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00C00XE-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-B

		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-T00C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U7-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U1-0-B

1

		PD78X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00XL-M00000-U6-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U7-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U7-0-B
手持终端 PD880		PD88X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-T00C00XL-M00000-U1-0-B
		PD88X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD88X-T00C00XL-M00000-V1-0-B
防爆机 X1e		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-H

		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F
防爆机 X1p		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-G
		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-V1-0-H

1

		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1p0X-TU0G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F
		PD70X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
手持终端 PD70X		PD70X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TU0000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-TU0000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-TU0000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-TU0000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-TU0000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-TU0000XL-M00000-U2-0-B

		PD70X-TU0000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-TU0000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-TU0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-TU0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-TU0G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-TU0G00X0-M00000-U5-0-F
手持终端 PD710		PD71X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A
手持终端 PD78XEx		PD78X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
手持终端 PD78XU		PD78X-TU0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-TU0G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-TU0000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-TU0000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-TU0G00XL-M00000-V1-0-B

1

		PD78X-TU0G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-TU0000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-TU0000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-TU0000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-TU0000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-TU0G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-TU0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-TU0000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-TU0000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-TU0G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-TU0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD79X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
手持终端 PD79X Ex/IS		PD79X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-0I0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-0I0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TI0G00X0-M00000-V1-0-A

车 载 终 端 MD78X	A7.00.11.010 N7.00.11.010 A7.00.11.007 N7.00.11.007	MD78X-T00000X0-000000-U7-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-V3-L-A
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-L
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-L
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-H-H

1

		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U7-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00G00X0-000000-V3-L-A
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U7-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-D

		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-T00G00X0-000000-U7-H-L
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-H-L

1

车载终端双工		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-A-F
	A7.00.11.010 N7.00.11.010 A7.00.11.007 N7.00.11.007	MD78X-T00C00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-T00C00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-L-A

R6.5 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A6.05.06.005 S6.05.06.005	PD78X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-V3-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U2-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-U1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-T00G00XL-M00000-U6-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00000XL-000000-U2-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD75X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
隐藏式 手持终端	A6.05.06.005 S6.05.06.005	X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F

终端	主机版本	机型码
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-H
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-G
防爆手持终端	A6.05.06.005 S6.05.06.005	PD79X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD79X-TE0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD71X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD71X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD71X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A
		HD795-TE000000-M00000-U1-0-D
		HD795-TE0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-TE000000-M00000-V1-0-A
		HD795-TE0G0000-M00000-V1-0-A
		PD79X-TI0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TI0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TU0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-TU0000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-TU0000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-TU0G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-TU0000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-TU0000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-TU0000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-TU0000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-TU0G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-TU0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-TU0000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-TU0000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-TU0G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-TU0G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-TU0G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-TU0G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-TU0000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-TU0000XL-000000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-TU0G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-TU0G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-TU0000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-TU0000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-TU0000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-TU0000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-TU0G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-TU0G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-TU0000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-TU0000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-TU0G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-TU0G00X0-M00000-U5-0-F
车载终端	A6.05.06.005 S6.05.06.005	MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-L

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-L
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-L
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-V3-L-A
		MD78X-T00G00X0-000000-V3-L-A
		MD78X-T00G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00C00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-L-L
		MD78X-T00C00X0-000000-U1-H-L
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-L
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-H-L
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00000X0-000000-V1-A-F

R6.1 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A6.01.05.004	PD78X-T00000XL-000000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
	S6.01.05.004	PD78X-T00000XL-M00000-U1-0-B
	A6.01.05.005	PD78X-T00G00XL-000000-U1-0-B
	S6.01.05.005	PD78X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
	A6.01.05.006	PD78X-T00000XL-000000-V1-0-B
	S6.01.05.006	PD78X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U6-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U3-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-T00C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00C00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-A

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-T0R000X0-000000-U1-0-H
		PD75X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD75X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
隐藏式手持终端	A6.01.05.004 S6.01.05.004 A6.01.05.005 S6.01.05.005 A6.01.05.006 S6.01.05.006	X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
防暴	A6.01.05.004 S6.01.05.004 A6.01.05.005 S6.01.05.005 A6.01.05.006 S6.01.05.006	PD70X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD79X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-TI0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD78X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
车台	A6.01.05.004 S6.01.05.004 A6.01.05.005 S6.01.05.005 A6.01.05.006 S6.01.05.006	MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-000000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-000000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-F
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00000X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-L-B
		MD65X-T00000X0-000000-U1-A-C
		MD65X-T00G00X0-000000-U1-A-C

R6.0 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A6.00.07.004	PD78X-T00000XL-000000-U1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
	S6.00.07.004	PD78X-T00000XL-M00000-U1-0-B
	A6.00.07.005	PD78X-T00G00XL-000000-U1-0-B
	S6.00.07.005	PD78X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U6-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00C00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-000000-U2-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U6-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD78X-T00C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00C00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00000X0-000000-U2-0-K

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-T0R000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00R00XL-M00000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T0R000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD75X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD75X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD75X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD75X-T00G00XL-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
隐藏式 手持终端	A6.00.07.004 S6.00.07.004 A6.00.07.005 S6.00.07.005	X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-B

终端	主机版本	机型码
防爆	A6.00.07.004 S6.00.07.004 A6.00.07.005 S6.00.07.005	PD79X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0000X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U5-0-A
		PD79X-TI0000X0-M00000-U1-0-A
		PD79X-TI0G00X0-M00000-U1-0-A
		PD78X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
车台	A6.00.07.004 S6.00.07.004 A6.00.07.005 S6.00.07.005	MD78X-000000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-000000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-000000X0-000000-U1-L-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-F

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-K
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-K
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-K
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-F
		MD78X-T00C00X0-000000-U3-L-K
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00000X0-000000-V1-A-F
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-L-A
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-L-B
		MD65X-T00000X0-000000-U1-A-C
		MD65X-T00G00X0-000000-U1-A-C

R5.5 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A5.05.13.005 S5.05.13.005 A5.05.14.004 S5.05.14.004 A5.05.14.006(集群) S5.05.14.006(集群)	PD78X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U3-0-K

终端	主机版本	机型码
手持终端	A5.05.13.005 S5.05.13.005 A5.05.14.004 S5.05.14.004 A5.05.14.006(集群) S5.05.14.006(集群)	PD78X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD78X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD78X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD78X-T00R00X0-M00000-V1-0-C

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T00C00X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD78X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD78X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD78X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD78X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00C00XL-M00000-U3-0-B
		HD785-T0000000-000000-V1-0-B
		HD785-T00G0000-000000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		HD785-T00G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-T0000000-M00000-V1-0-B
		HD785-T0000000-000000-U1-0-F
		HD785-T00G0000-000000-U1-0-F
		HD785-T00G0000-M00000-U1-0-F
		HD785-T0000000-M00000-U1-0-F
		HD785-T0000000-000000-U1-0-H
		HD785-T00G0000-000000-U1-0-H
		HD785-T00G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-T0000000-M00000-U1-0-H
		HD785-T0000000-000000-U2-0-K
		HD785-T0000000-M00000-U2-0-K
		HD785-T00G0000-000000-U2-0-K
		HD785-T00G0000-M00000-U2-0-K
		HD785-T0000000-000000-U3-0-K
		HD785-T0000000-M00000-U3-0-K
		HD785-T00G0000-000000-U3-0-K
		HD785-T00G0000-M00000-U3-0-K
		HD785-T0000000-000000-U5-0-F
		HD785-T0000000-M00000-U5-0-F
		HD785-T00G0000-000000-U5-0-F
		HD785-T00G0000-M00000-U5-0-F
		HD785-T000000L-000000-V1-0-B
		HD785-T00G000L-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-T00G000L-M00000-V1-0-B
		HD785-T000000L-M00000-V1-0-B
		HD785-T000000L-000000-U1-0-B
		HD785-T00G000L-000000-U1-0-B
		HD785-T00G000L-M00000-U1-0-B
		HD785-T000000L-M00000-U1-0-B
		HD785-T000000L-000000-U2-0-B
		HD785-T000000L-M00000-U2-0-B
		HD785-T00G000L-000000-U2-0-B
		HD785-T00G000L-M00000-U2-0-B
		HD785-T000000L-000000-U3-0-B
		HD785-T00G000L-000000-U3-0-B
		HD785-T00G000L-M00000-U3-0-B
		HD785-T000000L-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-A
		PD70X-T00000X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-F
		PD70X-T00000X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-T00000X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-U2-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00000X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-T00000X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00000X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-000000-U5-0-F
		PD70X-T00G00X0-M00000-U5-0-F
		PD70X-T00R00X0-000000-U1-0-M
		PD70X-T00R00X0-M00000-U1-0-M
		PD70X-T00R00X0-000000-V1-0-C
		PD70X-T00R00X0-M00000-V1-0-C
		PD70X-T00000XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00G00XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-V1-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-U2-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U2-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U2-0-B
		PD70X-T00000XL-000000-U3-0-B
		PD70X-T00G00XL-000000-U3-0-B
		PD70X-T00G00XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00000XL-M00000-U3-0-B
		PD70X-T00R00XL-000000-U1-0-B
		PD70X-T00R00XL-M00000-U1-0-B
		PD70X-T00R00XL-000000-V1-0-B
		PD70X-T00R00XL-M00000-V1-0-B
		HD705-T0000000-000000-V1-0-B
		HD705-T00G0000-000000-V1-0-B
		HD705-T00G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-T0000000-M00000-V1-0-B
		HD705-T0000000-000000-U1-0-F
		HD705-T00G0000-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		HD705-T00G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-T0000000-M00000-U1-0-F
		HD705-T0000000-000000-U1-0-H
		HD705-T00G0000-000000-U1-0-H
		HD705-T00G0000-M00000-U1-0-H
		HD705-T0000000-M00000-U1-0-H
		HD705-T0000000-000000-U2-0-K
		HD705-T00G0000-000000-U2-0-K
		HD705-T00G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-T0000000-M00000-U2-0-K
		HD705-T0000000-000000-U5-0-F
		HD705-T0000000-M00000-U5-0-F
		HD705-T00G0000-000000-U5-0-F
		HD705-T00G0000-M00000-U5-0-F
		HD705-T000000L-000000-V1-0-B
		HD705-T00G000L-000000-V1-0-
		HD705-T00G000L-M00000-V1-0-B
		HD705-T000000L-M00000-V1-0-B
		HD705-T000000L-000000-U1-0-B
		HD705-T00G000L-000000-U1-0-B
		HD705-T00G000L-M00000-U1-0-B
		HD705-T000000L-M00000-U1-0-B
		HD705-T000000L-000000-U2-0-B
		HD705-T000000L-M00000-U2-0-B

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-T00G000L-000000-U2-0-B
		HD705-T00G000L-M00000-U2-0-B
		HD705-T000000L-000000-U3-0-B
		HD705-T00G000L-000000-U3-0-B
		HD705-T00G000L-M00000-U3-0-B
		HD705-T000000L-M00000-U3-0-B
	P5.05.10.001	PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
	P5.05.13.000	PD78X-T00G00X0-M00000-U3-0-K
隐藏式 手持终端	A5.05.13.005	X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-F
	S5.05.13.005	X1e0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G
	A5.05.14.004	X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-D
	S5.05.14.004	X1e0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
	A5.05.14.006	X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-D
	S5.05.14.006	X1e0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
隐藏式 手持终端	P5.05.10.001	X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-D
		X1e0X-T00G00X0-MB0000-U6-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U1-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-A
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-V1-0-G

终端	主机版本	机型码
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U3-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U2-0-F
		X1p0X-T00G00X0-MB0000-U5-0-A
防爆	A5.05.13.005 S5.05.13.005 A5.05.14.004 S5.05.14.004 A5.05.14.006(集群) S5.05.14.006(集群)	PD79X-TE0000X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0000X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0G00X0-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0000X0-M00000-U3-0-D
		PD79X-TE0G00X0-M00000-U3-0-D
		HD795-TE000000-M00000-U1-0-D
		HD795-TE0G0000-M00000-U1-0-D
		HD795-TE000000-M00000-V1-0-A
		HD795-TE0G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0000X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0000X0-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE0G00X0-M00000-V1-0-B

1

终端	主机版本	机型码
车台终端		PD70X-TE0000X0-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0G00X0-M00000-U3-0-K
	A5.05.13.005 S5.05.13.005 A5.05.14.004 S5.05.14.004 A5.05.14.006 S5.05.14.006	MD78X-T00000X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-C
		MD78X-T00000X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00000X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-L-D
		MD78X-T00R00X0-000000-V1-H-D
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-D
		MD78X-T00000X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U1-L-H
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-L-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00R00X0-000000-U1-H-H
		MD78X-X00000X0-000000-U1-L-F
		MD78X-X00000X0-000000-U1-H-F
		MD78X-X00G00X0-000000-U1-H-F
		MD78X-X00G00X0-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-F
		MD78X-T00000X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00000X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U2-L-H
		MD78X-T00000X0-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G00X0-000000-U5-H-F

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-H-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U6-L-H
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-H-B
		MD78X-T00G00XD-000000-V1-L-B
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-H-A
		MD78X-T00G00XD-000000-U3-L-A
车台终端	P5.05.10.001	MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-F
	P5.05.13.000	MD78X-T00G00X0-000000-U3-L-H

R5.3 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A5.03.09.001 A6.00.07.005 S6.00.07.005	PD78X-T0000000-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-T0000000-M00000-V1-0-A
		PD78X-T0000000-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-T0000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T0000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T0000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-K
		PD78X-T00G0000-000000-U1-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-T0000000-M00000-U1-0-K
		PD78X-T0000000-000000-U2-0-K
		PD78X-T0000000-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G0000-000000-U2-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U2-0-K
		PD78X-T0000000-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T0000000-M00000-U3-0-K
		HD785-T0000000-000000-V1-0-B
		HD785-T00G0000-000000-V1-0-B
		HD785-T00G0000-M00000-V1-0-B
		HD785-T0000000-M00000-V1-0-B
		HD785-T0000000-000000-U1-0-F
		HD785-T00G0000-000000-U1-0-F
		HD785-T00G0000-M00000-U1-0-F

1

终端	主机版本	机型码
		HD785-T0000000-M00000-U1-0-F
		HD785-T0000000-000000-U1-0-H
		HD785-T00G0000-000000-U1-0-H
		HD785-T00G0000-M00000-U1-0-H
		HD785-T0000000-M00000-U1-0-H
		HD785-T0000000-000000-U2-0-K
		HD785-T0000000-M00000-U2-0-K
		HD785-T00G0000-000000-U2-0-K
		HD785-T00G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-T0000000-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G0000-000000-V1-0-A
		PD70X-T00G0000-M00000-V1-0-A
		PD70X-T0000000-M00000-V1-0-A
		PD70X-T0000000-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G0000-000000-V1-0-B
		PD70X-T00G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-T0000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-T0000000-000000-U1-0-F
		PD70X-T00G0000-000000-U1-0-F
		PD70X-T00G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-T0000000-M00000-U1-0-F
		PD70X-T0000000-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G0000-000000-U1-0-H
		PD70X-T00G0000-M00000-U1-0-H

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T0000000-M00000-U1-0-H
		PD70X-T0000000-000000-U1-0-K
		PD70X-T00G0000-000000-U1-0-K
		PD70X-T00G0000-M00000-U1-0-K
		PD70X-T0000000-M00000-U1-0-K
		PD70X-T0000000-000000-U2-0-K
		PD70X-T0000000-M00000-U2-0-K
		PD70X-T00G0000-000000-U2-0-K
		PD70X-T00G0000-M00000-U2-0-K
		PD70X-T0000000-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G0000-000000-U3-0-K
		PD70X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-T0000000-M00000-U3-0-K
		HD705-T0000000-000000-V1-0-B
		HD705-T00G0000-000000-V1-0-B
		HD705-T00G0000-M00000-V1-0-B
		HD705-T0000000-M00000-V1-0-B
		HD705-T0000000-000000-U1-0-F
		HD705-T00G0000-000000-U1-0-F
		HD705-T00G0000-M00000-U1-0-F
		HD705-T0000000-M00000-U1-0-F
		HD705-T0000000-000000-U1-0-H
		HD705-T00G0000-000000-U1-0-H
		HD705-T00G0000-M00000-U1-0-H

1

终端	主机版本	机型码
		HD705-T0000000-M00000-U1-0-H
		HD705-T0000000-M00000-U1-0-H
		HD705-T00G0000-000000-U2-0-K
		HD705-T00G0000-M00000-U2-0-K
		HD705-T0000000-M00000-U2-0-K
		PD78X-00000000-M00000-U5-0-F
		PD78X-000G0000-M00000-U5-0-F
		PD70X-00000000-M00000-U5-0-F
		PD70X-000G0000-M00000-U5-0-F
防爆手持终端	A5.03.09.001 A6.00.07.005 S6.00.07.005	PD78X-TE000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE0G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-TE000000-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE000000-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0G0000-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE000000-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE0G0000-M00000-U1-0-H
		PD70X-TE000000-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE0G0000-M00000-U3-0-K
		PD70X-TE000000-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE0G0000-M00000-V1-0-B
		PD70X-TE000000-M00000-V1-0-B

终端	主机版本	机型码
		PD70X-TE0G0000-M00000-V1-0-B
		PD79X-TE000000-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G0000-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE000000-M00000-V1-0-A
		PD79X-TE0G0000-M00000-V1-0-A
隐藏式手持终端	A5.03.09.001 A6.00.07.005 S6.00.07.005	X1p0X-T00G0000-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G0000-MB0000-U3-0-B
		X1p0X-T00G0000-MB0000-V1-0-A
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U6-0-D
车载终端	A5.03.09.001 A6.00.07.005 S6.00.07.005	MD78X-T0000000-000000-V1-L-C
		MD78X-T0000000-000000-V1-H-C
		MD78X-T00G0000-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G0000-000000-V1-H-C
		MD78X-T0000000-000000-V1-L-D
		MD78X-T0000000-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G0000-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G0000-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R0000-000000-V1-L-D
		MD78X-T00R0000-000000-V1-H-D
		MD78X-T0000000-000000-U1-L-D

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T0000000-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-D
		MD78X-T0000000-000000-U1-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-H
		MD78X-T00R0000-000000-U1-L-H
		MD78X-T00R0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T0000000-000000-U1-L-F
		MD78X-T0000000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-T0000000-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-H-H
		MD78X-T0000000-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U3-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U2-H-F
		MD78X-T0000000-000000-U2-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U2-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U2-L-F
		MD78X-T0000000-000000-U2-H-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T0000000-000000-U2-L-H
		MD78X-T00G0000-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U2-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G000D-000000-V1-H-B
		MD78X-T0000000-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-T0000000-000000-V1-L-C
		MD78X-T00G0000-000000-V1-L-C

R5.0 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A5.00.12.000	PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
	A5.00.13.000	PD78X-T0000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
	A5.00.15.001	PD70X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-F
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-H
		PD78X-T0000000-000000-U2-0-K
		PD78X-T0000000-000000-U3-0-K

1

终端	主机版本	机型码
		PD78X-T0000000-000000-V1-0-A
		PD78X-T0000000-000000-V1-0-B
		PD78X-T0000000-M00000-U1-0-F
		PD78X-T0000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T0000000-M00000-U2-0-K
		PD78X-T0000000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T0000000-M00000-V1-0-A
		PD78X-T0000000-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-000000-U2-0-K
		PD78X-T00G0000-000000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-000000-V1-0-A
		PD78X-T00G0000-000000-V1-0-B
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U2-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-V1-0-A
		PD78X-T00G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-T0000000-000000-U5-0-F
		PD78X-T0000000-M00000-U5-0-F
		PD78X-T00G0000-000000-U5-0-F
		PD78X-T00G0000-M00000-U5-0-F

终端	主机版本	机型码
隐藏式手持终端	A5.00.13.000	X1p0X-T00G0000-MB0000-U1-0-B
	A5.00.15.001	X1e0X-T00G0000-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U2-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-V1-0-F
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U3-0-D
		X1p0X-T00G0000-MB0000-U1-0-B
		X1p0X-T00G0000-MB0000-U3-0-B
车载终端	A5.00.09.002	MD78X-T00G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-H
	A5.00.13.000	MD78X-T00G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
	A5.00.15.002	MD78X-T0000000-000000-U1-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T0000000-000000-U2-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U2-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U2-L-H
		MD78X-T00G0000-000000-U2-H-H
		MD78X-T0000000-000000-U3-L-H
		MD78X-T0000000-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-H
		MD78X-T00G0000-000000-U3-H-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T0000000-000000-V1-L-D
		MD78X-T0000000-000000-V1-H-D
		MD78X-T00G0000-000000-V1-L-D
		MD78X-T00G0000-000000-V1-H-D
		MD78X-T0000000-000000-U5-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U5-H-F
		MD78X-T00R0000-000000-V1-L-D
		MD78X-T00R0000-000000-V1-H-D
		MD78X-T00R0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00R0000-000000-U1-L-H

R4.6 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A4.06.09.001	PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-K
	A4.06.09.003	PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-V1-0-B
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-000000-U1-0-F
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
		PD70X-T0000000-000000-U1-0-F

终端	主机版本	机型码
		PD70X-T00G0000-000000-U1-0-H
		PD70X-T0000000-000000-U1-0-H
		PD78X-T0000000-000000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
隐藏式手持终端	A4.06.09.003	X1e0X-T00G0000-MB0000-U1-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-U3-0-D
		X1e0X-T00G0000-MB0000-V1-0-F
防爆手持终端	A4.06.09.001	PD78X-TE0G0000-M00000-U1-0-H
	A4.06.09.003	PD78X-TE000000-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE0G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-TE000000-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-TE0G0000-M00000-U1-0-H
		PD79X-TE000000-M00000-U1-0-D
		PD79X-TE0G0000-M00000-U1-0-D
车载终端	A4.06.09.001	MD78X-T00G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-H-H
	A4.06.09.003	MD78X-T0000000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-H

1

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-D
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-H

R3.8 版本和机型码

终端	主机版本	机型码
手持终端	A3.08.11.001	PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
	A3.08.11.002	PD78X-T00G0000-M00000-U3-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-H
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-K
		PD78X-T00G0000-M00000-U1-0-F
车载终端	A3.08.11.001	MD78X-T00G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-H-H
	A3.08.11.002	MD78X-T00G0000-000000-U1-H-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U1-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U1-L-H

终端	主机版本	机型码
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-F
		MD78X-T00G0000-000000-U3-H-H
		MD78X-T00G0000-000000-U3-L-H

2. 升级程序安装

在软件升级前，请参考如下步骤将升级程序安装在 PC 机上。

步骤 1 获取软件升级包。

请根据实际情况获取待升级终端的主机软件升级包。

步骤 2 解压升级包。

在解压文件夹中有：《DMR&PDT 终端主机软件 Hytera 升级指导书 Rx.x》和升级安装程序 setup.exe。

步骤 3 双击升级安装程序 setup.exe，开始运行安装程序。

步骤 4 请参考界面提示信息完成安装。

升级包安装完成，此时 PC 机的桌面将出现升级软件的快捷图标，如下图所示。



3. MD78X 升级指导

3.1 前提条件

- 在升级前，请确认车载终端的按键功能定义如下图所示。



- 在升级前，请准备相关硬件材料，包括：PC47 编程连接线（如下图所示）。



如果没有上述材料，也可以使用手持麦克风、手持麦克风固定座和车载终端写频线。

1

例如：MD78X 的写频线 PC37 如下图所示。



3.2 升级过程

3.2.1 升级步骤

步骤 1 关闭终端，确保终端处于关机状态。

步骤 2 使终端进入下载模式。

➤ 如果有 PC47 编程连接线，你可以通过如下方法使终端进入下载模式：

1. 将 PC47 连接线上的开关拨至“DL”端（写频模式下，请勿将开关置于“DL”端）。
2. 通过 PC47 连接线连接终端与 PC 机。
3. 开启终端，进入下载模式。

终端进入下载模式时，红灯闪烁，几秒后将保持长亮。若未出现此过程，表示未进入下载模式，请重新进入下载模式。


升级完后，为使终端能正常使用，请将 PC47 连接线上的开关拨至“CPS”端再关闭终端。

➤ 如果有手持麦克风与固定座，你可以通过如下方法使终端进入下载模式：

1. 连接手持麦克风与终端的 10 PIN 航空接口，并把挂钩挂在手持麦克风固定座上。



备注：如果没有手持麦克风固定座，可用金属导体替代。通过金属导体将挂钩与 GND 连接起来即可。



2. 按住手持麦克风的“PTT”键，并开机。此时终端将进入下载模式。


终端进入下载模式时，红灯闪烁，几秒后将保持长亮。若未出现此过程，表示未进入下载模式，请重新进入下载模式。

3. 断开手持麦克风与终端的连接，并通过车载终端写频线连接终端与 PC 机。


步骤 3 打开升级软件的快捷图标，进入软件的主界面。

如果在主界面上出现“恢复”按钮，则表示在以前的升级过程中，终端出现 RCDB 数据异常。如需修复终端，请参考“步骤 5”。


1



A. 选择“菜单 -> 适合机型”，进入“适合机型”界面，在该界面上显示此升级软件支持可升级的机型和对应的主机版本。如下图所示。



B. （可选）选择“菜单 -> 烧录语言”，用户可以修改默认的主机升级语言包。支持如下语言：波斯语，阿拉伯语，韩语，泰语，日语，林业。



步骤 4 在软件主界面，单击“升级”，开始升级终端的主机版本。


在升级过程中：

- 如果弹出“打开 USB 失败!”提示信息，请检查终端与连接线是否连接正常，以及查看 PC 机的 USB 端口是否被其它软件占用。
- 如果弹出“读取的主机版本[xx.x.xx.xxx]超出升级软件范围!”提示信息，则表示升级包不支持该主机版本或机型，请不要升级。
- 如果弹出“读数据错误!”或者“写数据错误!”等类似的提示信息，则表示 USB 连接超时。请单击“确定”。在重启终端后，进入下载模式重新升级。
- 如果弹出“写数据错误! 已保存 RCDB 数据至文件，升级此对讲机请从此文件恢复!”提示信息，则表示终端在升级 RCDB 数据异常。单击“确定”，此时在主界面上将显示“恢复”按钮。

步骤 5（可选）如果终端在升级 RCDB 数据时异常，可以通过如下方式修复终端。

1. 单击“恢复”，弹出“恢复数据”界面。

1



2. 选择待修复终端的序列号，并单击“恢复”。
如果待修复终端的序列号不在列表里，请不要进行“恢复”操作。
3. 其他步骤请参考“步骤 3~步骤 4”。

步骤 6 升级完成后，将出现如下提示框，表示升级成功。

如果没出现成功信息提示框，请重新升级。重新升级时需重启终端，并进入下载模式。



步骤7 单击“确定”并关机，终端的主机升级结束。

3.2.2 升级验证

升级结束后，车载终端的软件版本将升级为 **A7.00.11.010** 或者 **S7.00.11.010** 或者 **N7.00.11.010**。您可以通过如下步骤验证升级是否成功。

步骤 1 开启车载终端。

步骤 2 在主界面下按【Menu】键，进入“主菜单”界面。

步骤3 按【Down】键，选择“设置”菜单项。

步骤 4 按【OK】键，进入“设置”界面。

步骤 5 按【Down】键，选择“设备信息”子菜单项。

步骤 6 按【OK】键，进入本机的“设备信息”界面，查看车载终端的详细信息。

步骤 7 确认“主机版本”是否为 **A7.00.11.010 或者 S7.00.11.010 或者 N7.00.11.010**。

步骤 8 关闭车载终端。

4. PD78X/PD88X/HD785/PD79X 升级指导

4.1 前提条件

- 在升级前，请确认手持终端的按键功能定义如下图所示。



- 在升级前，请准备相关硬件材料，包括：手持终端写频线。

例如：PD78X 的写频线 PC38 如下图所示。



4.2 升级过程

4.2.1 升级步骤

步骤 1 关闭终端，确保终端处于关机状态。

步骤 2 通过手持终端写频线连接终端与 PC 机。

步骤 3 同时按住终端的“PTT”键和“TK”键，并开机。此时终端将进入下载模式。


步骤 4 打开升级软件的快捷图标，进入软件的主界面。

如果在主界面上出现“恢复”按钮，则表示在以前的升级过程中，终端出现 RCDB 数据异常。如需修复终端，请参考“步骤 6”。

1



选择“菜单 -> 适合机型”，进入“适合机型”界面，在该界面上显示此升级软件支持可升级的机型和对应的主机版本。如下图所示。



步骤 5 在软件主界面，单击“升级”，开始升级终端的主机版本。


在升级过程中：

- 如果弹出“打开 USB 失败!”提示信息，请检查终端与连接线是否连接正常，以及查看 PC 机的 USB 端口是否被其它软件占用。

- 如果弹出“读取的主机版本[xx.x.xx.xxx]超出升级软件范围!”提示信息,则表示升级包不支持该主机版本或机型,请不要升级。
- 如果弹出“读数据错误!”或者“写数据错误!”等类似的提示信息,则表示 **USB** 连接超时。请单击“确定”。在重启终端后,进入下载模式重新升级。
- 如果弹出“写数据错误! 已保存 **RCDB** 数据至文件,升级此对讲机请从此文件恢复!”提示信息,则表示终端在升级 **RCDB** 数据异常。单击“确定”,此时在主界面上将显示“恢复”按钮。

步骤 6 （可选）如果终端在升级 RCDB 数据时异常，可以通过如下方式修复终端。

1. 单击“恢复”，弹出“恢复数据”界面。



2. 选择待修复终端的序列号，并单击“恢复”。

如果待修复终端的序列号不在列表里，请不要进行“恢复”操作。

3. 其他步骤请参考“步骤 4~步骤 5”。

步骤7 升级完成后，将出现如下提示框，表示升级成功。

如果没出现成功信息提示框，请重新升级。重新升级时需重启终端，并进入下载模式。



步骤 8 单击“确定”并关机，终端主机升级结束。

4.2.2 升级验证

升级结束后，手持终端的软件版本将升级为 **A7.00.11.010 或者 S7.00.11.010 或者 N7.00.11.010**。您可以通过如下步骤验证升级是否成功。

步骤 1 开启终端。

步骤 2 在主界面下按【Menu】键，进入“主菜单”界面。

步骤 3 按【Down】键，选择“设置”菜单项。

步骤 4 按【OK】键，进入“设置”界面。

步骤 5 按【Down】键，选择“设备信息”子菜单项。

步骤 6 按【OK】键，进入本机的“信息”界面，查看手持终端的详细信息。

步骤 7 确认“主机版本”是否为 **A7.00.11.010 或者 S7.00.11.010 或者 N7.00.11.010**。

步骤 8 关闭手持终端。

5. PD70X/HD705/PD71X 升级指导

PD70X/HD705/PD71X 主机软件的升级过程与 PD78X/HD785/PD79X 类似，详细请参考“4 PD78X/PD88X/HD785/PD79X 升级指导”。

由于 PD70X/HD705/PD71X 没有 LCD 显示屏，无法直接在终端上查找主机版本信息。

PD70X/HD705/PD71X 需要通过新版本（**V7.00.07.022** 版本）的 CPS 软件验证主机软件版本。验证方法如下：

步骤 1 关闭终端，确保终端处于关机状态。

步骤 2 使用新版本的 CPS 软件对已经升级得终端进行读频。

步骤 3 单击“对讲机信息”，查看终端的“主机版本”是否为 **A7.00.11.010** 或者 **S7.00.11.010** 或者 **N7.00.11.010**。

步骤 4 关闭终端。

6. X1e 升级指导

6.1 前提条件

在升级前，请确认 X1e 的按键功能定义如下图所示。



6.2 升级过程

X1e 升级过程与 PD78X 升级类似，详细请参考“4 PD78X/PD88X/HD785/PD79X 升级指导”。

但是进入下载模式的方法不同。

6.2.1 升级步骤

步骤 1 关闭终端，确保 X1e 处于关机状态。

步骤 2 通过 X1e 写频线连接终端与 PC 机，并将 X1e 写频线的开关置于“DL”端。

X1e 写频线 PC45 如下图所示：



步骤 3 开启终端，X1e 将进入下载模式。

步骤 4 升级完后，为了使终端能正常使用，请将 PC45 连接线上的开关拨至“CPS”端再关闭终端。

6.2.2 升级验证

由于 X1e 没有 LCD 显示屏，无法直接在终端上查找主机版本信息。X1e 需要通过新版本（**V7.00.07.022** 版本）的 CPS 软件验证主机软件版本。验证方法如下：

步骤 1 关闭终端，确保终端处于关机状态。

步骤 2 使用新版本的 CPS 软件对已经升级得终端进行读频。

步骤 3 单击“对讲机信息”，查看终端的“主机版本”是否为 **A7.00.11.010** 或者 **S7.00.11.010** 或者 **N7.00.11.010**。

步骤 4 关闭终端。

7. Xlp 升级指导

X1p 主机软件的升级过程与 X1e 类似，详细请参考“6 X1ePD78X/PD88X/HD785/PD79X 升级指导”。

由于 X1p 有 LCD 显示屏，可直接在终端上通过菜单查看主机版本信息。验证方法如下：

步骤 1 开启终端。

步骤 2 在主界面下按【Menu】键，进入“主菜单”界面。

步骤 3 按【Down】键，选择“设置”菜单项。

步骤 4 按【OK】键，进入“设置”界面。

步骤 5 按【Down】键，选择“设备信息”子菜单项。

步骤 6 按【OK】键，进入本机的“信息”界面，查看手持终端的详细信息。

步骤 7 确认“主机版本”是否为 **A7.00.11.010 或者 S7.00.11.010 或者 N7.00.11.010**。

步骤 8 关闭手持终端。

8. PD60X/PD66X/PD68X 升级指导

8.1 前提条件

在升级前，请确认 PD60X/PD66X/PD68X 的按键功能定义如下图所示。

其中 PD60X 机型不带 LCD 显示屏如下图左侧机型；PD66X 如下图中间机型；PD68X 如下图右侧机型。



8.2 升级过程

PD60X/PD66X/PD68X 升级过程与 PD78X 升级类似，详细请参考“4 PD78X/PD88X/HD785/PD79X 升级指导”。

但是进入下载模式的方法不同。

8.2.1 升级步骤

步骤 1 关闭终端，确保 PD60X/PD66X/PD68X 处于关机状态。

步骤 2 通过 PD60X/PD66X/PD68X 写频线连接终端与 PC 机，并将 PD60X/PD66X/PD68X 写频线的开关置于“DL”端。

PD60X/PD66X/PD68X 写频线 PC45 如下图所示：



步骤 3 开启终端，PD60X/PD66X/PD68X 将进入下载模式。

步骤 4 升级完后，为了使终端能正常使用，请将 PC45 连接线上的开关拨至“CPS”端再关闭终端。

8.2.2 升级验证

由于 PD60X 没有 LCD 显示屏，无法直接在终端上查找主机版本信息。PD60X 需要通过新版本（V7.00.07.022 版本）的 CPS 软件验证主机软件版本。验证方法如下：

步骤 1 关闭终端，确保终端处于关机状态。

步骤 2 使用新版本的 CPS 软件对已经升级得终端进行读频。

步骤 3 单击“对讲机信息”，查看终端的“主机版本”是否为 **A7.00.11.010** 或者 **S7.00.11.010** 或者 **N7.00.11.010**。

步骤 4 关闭终端。

由于 PD66X/PD68X 有 LCD 显示屏，可直接在终端上通过菜单查看主机版本信息。验证方法如下：

步骤 1 开启终端。

步骤 2 在主界面下按【Menu】键，进入“主菜单”界面。

步骤 3 按【Down】键，选择“设置”菜单项。

步骤 4 按【OK】键，进入“设置”界面。

步骤 5 按【Down】键，选择“设备信息”子菜单项。

步骤 6 按【OK】键，进入本机的“信息”界面，查看手持终端的详细信息。

步骤 7 确认“主机版本”是否为 **A7.00.11.010 或者 S7.00.11.010 或者 N7.00.11.010**。

步骤 8 关闭手持终端。